


L-LAS Serie

► L-LAS-TB-75


- Linienlaser 1 mW, Laserklasse 2
- Sichtbare Laserlinie (Rotlicht 670 nm), 75 mm Lichtvorhang
- Messbereich typ. 75 mm
- Auflösung typ. 75 µm
- Integriertes Polarisationsfilter/Interferenzfilter
- CCD-Zeilendetektor mit 1024 Pixel
- Externe Teach-Taste und Potentiometer zur Toleranzvorgabe
- RS232-Schnittstelle und Windows®-Bedienoberfläche
- 1 digitaler Eingang
- 2 digitale Ausgänge, 1 analoger Ausgang (0...10V)
- Schaltzustandsanzeige über 3 LEDs (1x grün, 2x rot)



Aufbau

Produktbezeichnung:

L-LAS-TB-75-T (Sender)
L-LAS-TB-75-R (Empfänger)
 (incl. Windows®-Software *L-LAS-TB-Scope*)







Technische Daten

Typ	L-LAS-TB-75
Laser	Halbleiterlaser, 670 nm, DC-Betrieb, 1 mW max. opt. Leistung, Laserklasse 2 gemäß DIN EN 60825. Für den Einsatz dieses Lasersensors sind daher keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen erforderlich.
Optisches Filter	Interferenzfilter, Rotlichtfilter RG630, Polarisationsfilter
Analogausgang	0 ... +10V
Digitalausgang (OUT0, OUT1)	pnp-hellschaltend/npn-dunkelschaltend oder pnp-dunkelschaltend/npn-hellschaltend, einstellbar unter Windows®, 100 mA, kurzschlussfest
Digitaleingang (IN0)	Eingangsspannung +Ub/0V, mit Schutzbeschaltung
Spannungsversorgung	+12VDC ... +30VDC
Empfindlichkeitseinstellung	unter Windows® auf PC
Laserleistungsnachregelung	einstellbar unter Windows® auf PC
Stromverbrauch	typ. 200 mA
Schutzart	Elektronik: IP54, Optik: IP67
Betriebstemperaturbereich	-20°C ... +50°C
Lagertemperaturbereich	-20°C ... +85°C
Gehäusematerial	Aluminium, blau eloxiert
Gehäuseabmessungen	Sender: LxBxH ca. 130 mm x 120 mm x 30 mm (ohne Flanschbuchsen) Empfänger: LxBxH ca. 70 mm x 120 mm x 30 mm (ohne Flanschbuchsen)
Stecker Empfänger	8-pol. Rundbuchse Typ Binder 712 (SPS/Power) 4-pol. Rundbuchse Typ Binder 707 (PC/RS232) 3-pol. Rundbuchse Typ Binder 712 (Verbindung zum Sender)
Stecker Sender	3-pol. Rundbuchse Typ Binder 712 (Verbindung zum Empfänger)
Teach-Taste	Teach-Taste am Gehäuse zum Einlernen des Sollwertes
LED-Anzeigen	LED rot (+) : Messwert > obere Toleranzgrenze LED grün : Spannungsanzeige/Visualisierung Teach-Vorgang LED rot (-) : Messwert < untere Toleranzgrenze LED gelb : Justage-LED
EMV-Prüfung nach	IEC - 801 ...
Scan-Frequenz	max. 100 Hz
Max. Schaltstrom	100 mA, kurzschlussfest
Schnittstelle	RS232, parametrisierbar unter Windows®
Anschlusskabel	Anschluss an PC: cab-las4/PC oder cab-las4/PC-w (Länge max. 15 m) Anschluss an SPS: cab-las8/SPS oder cab-las8/SPS-w (Länge max. 25 m) Verbindungskabel Sender/Empfänger: cab-las3-male (Länge max. 15 m)
Ausgangspolarität	Hell-/Dunkelschaltung, umschaltbar unter Windows®
Messbereich	typ. 75 mm
Auflösung	typ. 75 µm



Abmessungen

L-LAS-TB-75-T
(Sender)





Alle Abmessungen in mm



Abmessungen

L-LAS-TB-75-R
(Empfänger)




Alle Abmessungen in mm

Anschlussbelegung

**Anschluss L-LAS-TB-75-R an SPS:
8-pol. Buchse Binder Serie 712**

Pin:	Farbe:	Belegung:
1	weiß	GND (0V)
2	braun	+24VDC
3	grün	IN0
4	gelb	IN1 (n.c.)
5	grau	OUT0
6	rosa	OUT1
7	blau	GND (0V)
8	rot	ANA (0 ... +10V)

Anschlusskabel:
cab-las8/SPS oder
cab-las8/SPS-w (gewinkelt)




cab-las8/SPS (Abb.) oder
cab-las8/SPS-w (gewinkelt)
(Länge max. 25 m, Mantel: PU)

**Anschluss L-LAS-TB-75-R an PC:
4-pol. Buchse Binder Serie 707**

Pin:	Belegung:
1	GND (0V)
2	GND (0V)
3	RxD
4	TxD

Anschlusskabel:
cab-las4/PC oder
cab-las4/PC-w (gewinkelt)



cab-las4/PC (Abb.) oder
cab-las4/PC-w (gewinkelt)
(Länge max. 15 m, Mantel: PU)

**Verbindung Sender/Empfänger:
3-pol. Buchse Binder Serie 712**

Pin:	Belegung:
1	+5VDC
2	GND (0V)
3	I-CONTROL (0V ... +5V)

Anschlusskabel:
cab-las3-male




Abb.: cab-las3-male
(Länge max. 15 m, Mantel PU)

Laserwarnhinweis

Die Laser-Zeilensensoren der L-LAS Serie entsprechen der Laserklasse 2 gemäß EN 60825. Für den Einsatz dieser Lasersender sind daher keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen erforderlich.

Die Laser-Zeilensensoren der L-LAS Serie werden mit einem Laserwarnschild geliefert.



Nicht
in den Strahl
blicken
Laser Klasse 2




Parametrisierung

Windows®-Software L-LAS-TB-Scope:

Mit Hilfe der Windows®-Bedienoberfläche kann der L-LAS-TB Sensor sehr einfach parametrisiert werden. Zu diesem Zweck wird der Sensor über das serielle Schnittstellenkabel cab-las4/PC mit dem PC verbunden. Nach erfolgter Parametrisierung kann der PC wieder abgetrennt werden.

Windows®-Bedienoberfläche:




Bei Zeilensensoren mit 512, 256 bzw. 128 Pixel werden die „pixel“-bezogenen Parameter entsprechend angepasst!

Folgende Einstellungen können mit Hilfe der L-LAS-TB-Scope Software am Sensor vorgenommen werden:


- Einstellung der Laserleistung und Art der Leistungsnachregelung
- Polarität der Digitalausgänge
- Verschiedene Auswertemodi
- Auslösen des Teachvorgangs durch Softwaretaste
- Einstellung der Toleranzgrenzen für die Überwachung des Messwertes

Desweiteren können mit Hilfe der L-LAS-TB-Scope Software verschiedene numerische und graphische Messgrößen visualisiert werden. So können die Rohdaten des CCD-Zeilensensors graphisch und numerisch dargestellt werden.



Parametrisierung
**POWER:**


In diesem Funktionsfeld kann mit Hilfe des Schiebereglers oder durch Eingabe in die Edit-Box die Intensität der Laser-Diode eingestellt werden.

**RS-232 OUTPUT MODE:**


In diesem Funktionsfeld wird die Betriebsart der RS232 Schnittstelle eingestellt.

STAT: Der L-LAS Sensor gibt die Messdaten nur auf Anforderung über die serielle Schnittstelle aus

DYN: Der L-LAS Sensor gibt die Messdaten kontinuierlich über die serielle Schnittstelle aus (z.B. für die Verbindung zur Windows® Hyperterminal Applikation)

**VIDEO-THD:**

In diesem Funktionsfeld kann durch Zahlenwerteingabe eine Schwelle festgelegt werden. Aus den Schnittpunkten des Intensitätsverlaufs der CCD-Zeile mit der Videoschwelle können die Messwerte abgeleitet werden.

**POLARITY:**

Der L-LAS-TB Sensor besitzt 2 Digitalausgänge (OUT0, OUT1) zur Ausgabe der Fehlerzustände an die SPS.


Über das Funktionsfeld POLARITY kann die Ausgangspolarität der beiden Digitalausgänge eingestellt werden:

DIRECT: Im Fehlerfall schaltet der jeweilige Digitalausgang auf +Ub (+12VDC ... +32VDC)

INVERSE: Im Fehlerfall liegt am jeweiligen Digitalausgang das Bezugspotential GND (0V)

**E-MODE (Evaluation Mode):**


In dieser Drop-Down-Liste kann der am L-LAS-TB Sensor aktive Auswertalgorithmus eingestellt werden.

**Teach-Edge:**

Durch Anklicken dieser Taste wird der Lernvorgang am L-LAS Sensor gestartet. Während dieses Lernvorgangs werden die Kanten des Messobjektes automatisch erkannt und im Sensor abgespeichert.

**CCD-Settings:**

Nach Anklicken dieser Taste werden neue Graphik-Funktionsfenster eingeblendet, mit deren Hilfe der CCD-Zeilensensor parametrisiert werden kann.






Parametrisierung

RUN
RUN:

Durch Anklicken der RUN-Taste werden kontinuierlich Messdaten aus dem L-LAS-TB Sensor über die serielle Schnittstelle zum PC übertragen und in numerischen und graphischen Anzeigeelementen der L-LAS-TB-Scope Software visualisiert.

Durch Anklicken der RUN-Taste wird das graphische Ausgabefenster im Rollmodus aktualisiert, d.h. die aktuellen Messdaten (M-VALUE) laufen im Graphikfenster von rechts nach links. Zusätzlich wird der TEACH-VALUE als schwarz-gestrichelte Linie und das Toleranzfenster durch zwei dünne schwarze Linien angezeigt. Sobald einer der MAX/MIN-Analog-Ausgangs-Betriebsarten ausgewählt ist, zeige eine zusätzliche rot-gestrichelte Linie den aktuell eingefrorenen MAX/MIN Wert an.

**E-LEFT**

485

E-LEFT:

Numerische Ausgabe der linken Kante des Messobjektes.

M-VALUE

485

M-VALUE:

Numerische Ausgabe des Messwertes (Durchmesserwert).

E-RIGHT

605

E-RIGHT:

Numerische Ausgabe der rechten Kante des Messobjektes.


STOP
STOP:

Nach Anklicken der STOP-Taste wird die Messdatenübertragung vom L-LAS-TB Sensor zum PC beendet.